



# Поплавковый выключатель AquamotoR AR PC 8A

Руководство по монтажу и эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

1. Область применения	2	4. Основные технические характеристики	3
2. указания по технике безопасности	2	5. Гарантийный талон	3
3 условия эксплуатации	2	6. Гарантийные обязательства	4

### 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поплавковые выключатели AquamotoR AR PC-8Апредназначены для применения в системах водоснабжения для управления бытовыми насосами, как датчики сигнализации уровня и т.п. Их применение в системах водоразбора обеспечивает защиту насосного оборудования от поломок при работе без воды и автоматизации наполнения емкости.

#### 2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Электромонтажные работы, установку выключателя, подключение к питающей электросети и заземление должен выполнять квалифицированный специалист, в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых работ отключите насос от источника питания. Удостоверьтесь, что все соединения проводов надежно изолированы от попадания воды. Сечение жил соответствует мощности насоса. Для герметизации места соединения электрического кабеля рекомендуется пользоваться заливной муфтой.


## 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поплавковые выключатели применяются как:

 выключатель – для отключения непосредственно насосного оборудования при уменьшении уровня воды до контролируемого значения;



 универсальный коммутатор – для отключения/включения непосредственно насосного оборудования при изменении контролируемого уровня воды.



## 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220, 50 Гц	
Максимальный ток	10 A	ſ
Максимальная	00.00	
температура рабочей среды	0° C	Γ
Степень защиты	IP68	1

Модель	Длина кабеля, м
Поплавковый выключатель AR PC-8A (0,5 м)	0,5
Поплавковый выключатель AR PC-8A (3 м)	3
Поплавковый выключатель AR PC-8A (6 м)	6
Поплавковый выключатель AR PC-8A (10 м)	10

## 5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

заполняется Продавцом
Поплавковый выключатель AquamotoR AR PC-8A
Серийный номер
Дата продажи
Продавец (организация)
Адрес продавца
Телефон продавца
(место печати)
заполняется Покупателем
С руководством по монтажу и эксплуатации, правилами установки и эксплуатации, ознакомлен. Проверка работоспособности проведена. К внешнему виду и комплектации претензий не имею. Подтверждаю условия гарантийных условий, описанных в данном руководстве.
Ф.И.О. Покупателя
Подпись Покупателя
При обращении по гарантии, конечный покупатель обязан приложить заявлением с указанием

причины обращения, а также свои контактные данные